



Richtiges Funktionsheizen bei HME-Fließestrich CT

- Auf die Aufheizphase darf bei einem Heizestrich nicht verzichtet werden! Vor der Belagsverlegung ist auch ein unter normalen Bedingungen getrockneter Heizestrich aufzuheizen.
- Mit dem Funktionsheizen darf frühestens 21 Tage nach der Estricheinbringung bei einer Vorlauftemperatur von ca. 20°C begonnen werden.
- Das Funktionsheizen beginnt mit einer Vorlauftemperatur die der Umgebungstemperatur, jedoch mindestens 15°C, entspricht. Anschließend wird in 5°C-Schritten bis zur maximalen Vorlauftemperatur aufgeheizt und mindestens 2 Tage auf diesem Wert gehalten werden.
- Anschließend wird die Temperatur in diesen Schritten wieder abgesenkt.
- Die meisten Heizungsanlagen verfügen bereits über ein Ausheizprogramm und die Anlage steuert diesen Vorgang somit automatisch.
- Der Vorgang des Funktionsheizens muss dokumentiert werden.